



TL-WR743ND, Wireless AP/Client Router osmišljen je za korisnike kako bi pristupali internetu u isto vrijeme kako žično tako i bežično brzinom do 150Mbps. Ovaj uređaj objedinjuje funkcije Wireless Access Point, AP Client, firewall, 4-port Switch and NAT-Router.

#### Sadržaj pakiranja:

- TL-WR743ND, Wireless AP/Client Router
- 1×5dBi Detachable Omni Directional antena
- Strujni Adapter
- Power Injektor
- Mrećni RJ-45 kabel
- CD za instalaciju
- Upute za brzu instalaciju

#### Hardverska instalacija:

- Isključite sve mrežne uređaje uključujući i računalo. Ako trenutno koristite modem, isključite ga jer će novi router zamjeniti postojeći.
- Spojite računalo sa LAN portom na routeru sa mrežnim kablom RJ-45 koji ste dobili u paketu
- Spojite pomoću strujnog adaptera kojeg ste dobili u paketu router na strujnu utičnicu u zidu.
- Uključite router te sve svoje mrežne uključujući računalo.
- Ako je sve uredi LED indikatori na modem routeru bi trebali svijetliti.
- Sada možete početi konfigurirati novi modem router uz pomoć priloženog CD-a za instalaciju.
- Umetnite CD za instalaciju u optički uređaj na računalo te pratite poruke na ekranu te postupite kako se traži.

NAPOMENA: Koristite isključivo mrežnu konekciju za prilagođavanje uređaja

#### Konfiguriranje pomoću WEB pretraživača:

WEB pretraživači nude tzv. „user-friendly“ aplikaciju kako bi što lakše konfigurirali TL-WR743ND, Wireless AP/Client Router.

1. Pokrenite WEB pretraživač
2. Unesite ip adresu TL-WR743ND, Wireless AP/Client Router-a u polje za pretraživanje (već dodijeljena ip adresa je <http://192.168.1.1>)
3. Pojavit će se prozor u kojem je potrebno upisati korisničko ime i zaporku. Već dodijeljeno korisničko ime je **admin** a zaporka **admin**. Pritisnite OK.
4. Pojavit će se prozor za konfiguriranje TL-WR743ND, Wireless AP/Client Router-a.
  - Pritisnite „SETUP“ i slijedite korake kako bi konfigurirali TL-WR743ND, Wireless AP/Client Router:
    1. Možete uzabrati metodu spajanje. Pritisnite NEXT za nastavak.
    2. Ukoliko izaberete fiksnu IP adresu pritisnite NEXT za nastavak (ukoliko izaberete drugu metodu spajanja , za konfiguraciju potražite korisničke upute na CD-u).
    3. U ovom koraku možete podesiti fiksnu IP adresu, IP subnet mask, Gateway IP adresu i DNS server. Pritisnite NEXT za nastavak.
    4. Pritisnite finish da biste spremili promjene.

### **Instalacija PoE (Power Injektora)**

TL-WR743ND, Wireless AP/Client Router ima dodatnu funkciju proširenja postojeće mreže putem strujnog kabela, tamo gdje nije postavljena RJ-45 mreža. U tu svrhu u paketu ste dobili Power Injektor.

- Isključite sve mrežne uređaje uključujući i računalo.
- Spojite WAN priključak na routeru sa PoE ulazom na Power Injektoru.
- Spojite LAN priključak na računalo sa LAN ulazom na Power Injektoru.
- Spojite pomoću strujnog adaptera kojeg ste dobili u paketu Power Injektor na strujnu utičnicu u zidu.
- Uključite router te sve svoje mrežne uključujući računalo.
- Ako je sve uredi LED indikatori na modem routeru bi trebali svijetliti.
- Sada možete početi konfigurirati novi modem router uz pomoć priloženog CD-a za instalaciju.
- Umetnite CD za instalaciju u optički uređaj na računalo te pratite poruke na ekranu te postupite kako se traži.

NAPOMENA: Power Injektor podržava udaljenost do 30m, za veće udaljenosti koristite TP-Link proizvode TL-POE200, TL-POE150S i TL-POE10R.

**Sve ostale informacije o podešavanju uređaja i sigurnosnim upravljanjem potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili sa uređajem.**

*Ovlašteni servis:*

*LOST d.o.o., Stubička 75, 10000 Zagreb*

*tel. 01/3027-163, fax.: 01/3697-640*

*<http://www.lost.hr>, e-mail: [lost@lost.hr](mailto:lost@lost.hr)*