MINIX
Next Generation Computing

NEO X8-H Plus


Quad Core Media Hub for Android™

Kratke upute za instalaciju

SPECIFIKACIJA


- Procesor: Quad-Core Cortex A9r4
- GPU: Octa-Core Mali 450
- Memorija: 2GB DDR3
- Interna memorija: 16GB eMMC
- Bežična komunikacija: Wi-Fi 802.11ac Dual Band (2.4GHz/5.0GHz), Bluetooth 4.0
- OS: Android Kitkat 4.4.2
- Video izlaz: HDMI 1.4b (up to 4K @ 30fps)
- Audio izlaz: HDMI 1.4b, 3.5mm stereo jack, optical SPDIF
- Varijski priključci:
* RJ-45 Ethernet jack (10/100/1000Mbps)
* Micro SD card reader, support HDMI-CEC
* 3x USB 2.0 port, 1x OTG port
* Microphone jack, Headphone jack, IR receiver (daljinski upravljac uključen)
- Napajanje: DC 5V, 3A adapter uključen
- Podržani video formati:
* DAT/MPEG/MPG/TS/TP/VOB/ISO/AVI/MP4/MOV/3GV
* FLV/MKV/M2TS/MTS/M4V/WMV/ASF/RM/RMVB
- Podržani audio formati: MP2/MP3/WMA/WAV/OGG/DGA/FLAC/ALAC/APE/AAC
- Dimenzije: 128×128×20 mm

Sadržaj paketa




Hvala što ste kupili Minix NEO X8-H Plus.
Neo X8-H Plus pretvara bilo koji uobicajeni TV ili LCD monitor
s HDMI priključkom u Smart TV / Smart PC. Potpuno opremljen
sa Android 4.4 OS (KitKat) NEO X8-H Plus daje potpuno Android
iskustvo na velikom ekranu; nudi web pregledavanja, XBMC,
4K2K UHD video reprodukciju Full HD 1080p streaming, internet radio,
igre i još mnogo toga. XBMC MINIX izdanje dolazi pre-instaliran na
NEO X8-H Plus, uz punu podršku za hardver dekodiranje.
Ovaso ekskluzivno izdanje donosi optimalno XBMC iskustvo na Androidu.
Više savjeta i korisne informacije mogu se naci na službenom MINIX forumu:
www.minixforum.com

Pregled



Pregled



Pregled

IR prijemnik (daljinski upravljac) - Kompatibilan s Logitech Harmony

Strujni LED - LED svijetli plavo kad je NEO X8-H Plus uključen.

Tipka napajanja - pritisnite i držite tipku za uključivanje 1-2 sekundi dok se ne upali LED plava lampicai. Za isključivanje pritisnite i držite tipku za napajanje i na ekranu ce zatražiti potvrdu. Odaberite OK da biste potvrdili svoj odabir. Alternativno, držite gumb za uključivanje 8 sekundi za prisilno isključivanje.

Utor za SD / MMC karticu - Povecajte veličinu prostora za pohranu podataka ili procitajte datoteke izravno sa SD / MMC kartice, podržava do 64GB max.

Tipka za oporavak - Tipka za oporavak se koristi zajedno s OTG priključkom prilikom spajanja na racunalo u svrhu nadogradnje.

Priključak za slušalice – za spajanje slušalica na uredjaj

Pregled

Mikrofon ulaz - Povezivanje mikrofona

Mrežni ulaz - Priključite mrežni kabel za pristup internetu. Ako trebate napredne postavke kao što su VPN, idite na stranicu s postavkama na: "Postavke"> "Više ...". Dok je povezan s mrežnim kabelom, NEO X8-H Plus se može koristiti kao usmjerivac (router) i također Wi-Fi Hotspot, ako trebate koristiti Wi-Fi Hotspot značajku, molimo provjerite je li Wi-Fi značajka uključena na: "Settings"> "Više".

DC 5V strujno napajanje - Spojite strujni adapter 5V isporucen u paketu na ovaj ulaz. Neo X8-H Plus treba manje od 1A za rad, no uključeni adapter omogucuje 3A, uzimajuci u obzir da se može priključiti varijski tvrdi disk.

USB 2.0 ulaz - Priključite varijski USB uređaj za NEO X8-H Plus, kao što su USB flash (stick), prijemnik za bežicnu tipkovnicu i miš, USB 2cam miš, prijamnik zaj bežicne slušalice, Minix AIR miš / gyro-miš itd ...

Pregled

HDMI priključak - Povežite NEO X8-H Plus na HDMI priključak visoke razlucivosti, vaš TV ili PC monitor pomocu HDMI kabela.

Opticki audio priključak - Povežite pojacalo zvuka

OTG priključak - Povežite Micro-USB kabel na ovaj ulaz i drugi kraj na racunalo za sinkronizaciju i rucne nadogradnje
Ovaj priključak služi kao dodatni USB ulaz dok koristite Micro-USB OTG kabel iz paketa.

Kontrola

Razlicite metode kontrole - Možete kontrolirati NEO X8-H Plus sa sljedecim uređajima:
1.) Daljinski upravljac App. za Android smartphone i tablete, više informacija može se naci na www.minix.com.hk
2.) 3cani USB miš;
3.) 2.4GHz USB bežicni miš i tipkovnica
4.) 2.4GHz USB AIR-miš / žiro-miš (Minix marke - prodaju se zasebno).
5.) MINIX NEO A2 Lite (uključen).

Osnovne postavke

Što trebate:
High Definition TV ili PC monitor – koji može prikazati 720p, 1080p ili 4K video s barem jedan HDMI ulazom

HDMI kabel - Za spajanje NEO X8-H Plus TV-u (HDMI kabel uključen).

Bežicna mreža - mrežni kabel ili 802.11ac Wi-Fi bežicna mreža,
naziv vaše mreže i lozinku.

Softver i racuni - Za reprodukciju sadržaja (videozapisa, fotografija, glazbe) iz smartphone ili racunala na NEO X8-H Plus, trebat ce vam:
- UPnP / DLNA aplikacija unaprijed ucitana na vaš smartphone ili racunalo.
- Google racun za prijavu na Google Play Store za preuzimanje odgovarajucih aplikacija (npr iMediaShare, eHomeMediacenter) potrebnih za streaming sadržaja iz smartphone ili racunala.
- Ostali racuni mogu biti potrebni za puni pristup na nekim internetskim sadržajima.

Osnovne postavke

Minix NEO X8-H Plus spaja se na TV prijemnik ili monitor racunala preko HDMI priključka koji donosi audio i video.
Prije nego što krenete sa uredivanjem postavki NEO X8-H Plus,
potražite priključke na prednjoj i stražnjoj strani TV-a ili monitor-a racunala kako bi se osigurali da imate ispravni kabel:
- HDMI kabel: Možete spojiti NEO X8-H Plus na HDTV ili media box prijemnik koji ima HDMI priključak, pomocu HDMI kabela za video i audio.

Korak 1: Spajanje kabela
1. Spojite jedan kraj HDMI kabela u HDMI priključak vašeg
TV / monitor racunala.
2. Spojite drugi kraj kabela u HDMI priključak NEO X8-H Plus.

Korak 2: Spajanje strujnog adaptera
- Spojite adapter 5V isporucen u paketu u odgovarajuci ulaz.
Pritisnite i držite tipku 2-3 sekunde za uključivanje NEO X8-H Plus.
Kada se uključi treba se upaliti plavi LED-indikator.

Korak 3: Uključite TV / monitor racunala i odaberite ulaz
- Jednostavno uključite televizor ili monitor Racunala i odaberite odgovarajucu HDMI priključak povezan s NEO-X8 H Plus.

Osnovne postavke

Postavke jezika
Možete odabrati željeni jezik sustava slijedeci ove korake:
Pokretac Pocetni zaslon> Postavke> Jezik i unos> Jezik
Zadani jezik je engleski, možete odabrati željeni jezik i potvrditi.

Vremenska zona postavljanje
Trebali podesiti vremensku zonu prema vašoj trenutnoj lokaciji uz
sljedece korake:
Pokretac Pocetni zaslon> Postavke> Datum i vrijeme> Odabir vremenske zone
Odaberite vremensku zonu i potvrdite

Wi-Fi Setup (Osnovno)
Za povezivanje na bežicnu mrežu slijedite ove korake:
Pokretac Pocetni zaslon> Postavke> Wi-Fi> Check opcija
"Da biste vidjeli dostupne mreže uključite Wi-Fi"
Wi-Fi ce se uključiti i automatski skenirati bežicne mreže na raspolaganju,
zatim odaberite bežicnu mrežu koju želite povezati i potvrditi,
kljuc-u lozinku na Wi-Fi mrežu kada je virtualna tipkovnica traži,
na kraju potvrdite tipku "Connect".

Google Play Store


Prijavite se na svoj Google racun.
Pokrenite Google Play Store sljedecim koracima:
Pokretac Pocetni zaslon> Google Play Store, odaberite i potvrdite.
Za korištenje Google Play morate imati Google racun. Ako vec
imate Google racun, odaberite "Prijavi se" i prijavite se sa svojim Google racunom.
Ako nemate Google racun, odaberite "Get Google racun"
i završiti ostatak procesa.

Po završetku postupka prijave dovesti ce vas na Google
Play Store, omogucujuci vam preuzimanje i instalaciju aplikacije koje želite.
Alternativno, ako ne možete pronaci aplikaciju trebate na usluzi Google Play Store zbog ograncenja jezika, ograniciavanja lokacije ili drugih razloga;
možete tražiti i preuzimanje aplikacija datoteke u obliku ".apk" sa
Interneta i instalirati ih koz "Apk Installer", koji je pre-instaliran
u sustavu.

XBMC

XBMC je media player koji omogucuje korisnicima da reproduciraju video, glazbu, s interneta, i svih zajednickih digitalnih medijskih datoteka s lokalnog diska i medijske mreže za pohranu.
Neo X8-H Plus dolazi s predinstaliranom XBMC MINIX Edition, uz punu podršku hardvera dekodiranja. Ovo ekskluzivno izdanje donosi optimalno XBMC iskustvo na Androidu.
Za više informacija i upute u vezi postavljanja
posjetite: www.wiki.xbmc.org

Daljinski upravljac



Potrebne 2 × AAA baterije

⏻	MENU	Pozivna tipka za trenutni prikaz ili aktivne aplikacije
⌂	HOME	Povratak na glavni izbornik
⏻	POWER	Za aktiviranje ili gašenje uredaja
↻	BACK	Povratak na prethodni prikaz
🔉	VOLUME DOWN	Stišavanje zvuka
🔊	VOLUME UP	Pojacavanje zvuka
∧	UP	Pomicanje gore
‹	LEFT	Pomicanje lijevo
›	RIGHT	Pomicanje desno
∨	DOWN	Pomicanje dolje
⊕	OK	Tipka potvrde
⚙	SETTINGS	Potvrarje menija postavki